



Ventilation

Upprättad 2015-11-05
Kristoffer Sjöberg
Riksbyggen Energi

MEKANISK FRÅNLUFTSVENTILATION

Varför ventilation?

God luftkvalitet är viktig för välbefinnandet hos dem som vistas i bostaden. Ventilation är nödvändig för att transportera bort fukt och upprätthålla en bra komfort. Många drabbas av koncentrationssvårigheter, dålig trivsel och till och med sjukdomssymptom om innemiljön är dålig. Materialen i byggnaden kan också ta skada av dålig ventilation på lång sikt och leda till sjukahus-syndromet.

Så fungerar det:

Centralfläkten sitter på taket och ventilerar huset via ett kanalsystem. Luften sugts ut ur lägenheten via badrum och kök. Tilluften sugts passivt in i sovrum och vardagsrum genom fönsterventilerna.

Ditt ansvar:

Det är viktigt att sköta om ventilationen för att det skall fungera så bra som möjligt. Du bör:

- Rengöra fettfiltret i spiskåpan ca en gång i månaden. Använd diskmedel och varmt vatten. OBS fettfilter **måste** användas, det är viktigt att man använder rätt typ av fettfilter. Kontakta föreningen vid funderingar.
- Dammsug frånlufsdonet i badrummet vid behov. Plocka inte ner donet detta kan förändra inställningen och således luftflödet.
- Uteluftventilerna i fönstren bör vara öppna året om. Vill du minska draget, se till att alla uteluftventilerna står öppna. Det är **ABSOLUT FÖRBJUDET** att täta uteluftventilerna med tejp eller liknande!

Förändringar?

Vill du göra förändringar i ventilationen MÅSTE du konsultera ordföranden eller vicevärden först. Vid denna typ av ventilation får INTE badrumsfläktar monteras.

Byte av spisfläkt.

Det är viktigt att rätt spisfläkt monteras. Vi rekommenderar Franke Alliance F240-10. Efter montaget MÅSTE en luftinjustering utföras.

Riksbyggen Energi kan erbjuda rätt spisfläkt, montage samt injustering. Kontakta Kristoffer 072-510 20 84 eller Niklas 070-2086986 för prisförslag.